Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
Red	Red / Netflix / Search	Right	Right
I<<	I<< / Preset-	OK	OK
Green/[ ]	Green / APP / Repeat	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Vol+	Vol+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Play/[:≡]	Play / Slow	P+	CH+ / Page+
Blue/[■]	Blue / Prime Video / Random	Vol-	Vol-
>>I	>>I / Preset+	Smart ♪	Sound / Title
AV/[?]	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
I-II/[≡I≡]	Audio / Lang I/II	Smart [ ]	Smart / List
[<>]/[+]	Picture / Format	1	1
[-S-]	Zoom / Size	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
[≡]	Text / Goto	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Replacement
O	Eject / Surround
-O-	Subtitle / EQ
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
I<<	I<< / Preset-
Red	Red / Netflix / Search
Green/[[ ]]	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Yellow / List	Yellow / YouTube / Repeat
>>I	>>I / Preset+
AV/[?]	AV / Input / RDS
I-II/[≡|≡]	Audio / Lang I/II
[<>]/[+]	Zoom / Size
PIP [■]	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
[≡]	Text / Goto
Left	Left
Up	Up
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Smart ♪	Sound / Title
P-	CH- / Page-
Smart [ ]	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P•P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Replacement	
	Power		Power
	-O-		Subtitle / EQ
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	AV/[?]		AV / Input / RDS
	I-II/[≡|≡]		Audio / Lang I/II
	[<>]/[+]		Zoom / Size
	Pause		Pause / Step / Freeze
	[≡]		Text / Goto
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	OK		OK
	Down		Down
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol-		Vol-
	Smart ♪		Sound / Title
	P-		CH- / Page-
	Smart [ ]		Smart / List
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	P<P		Fav / Marker / PC