Mandis shop

# Toshiba CT-8529

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Vol+ | | Vol + |
| | Vol- | | Vol - |
| | Home | | Smart |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Guide | | Guide |
| | Input | | AV |
| | Back | | Back |
| | Exit | | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | Colors | | Red |
| | Play | | Play |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| | 123# | | Pre Ch |
| | Rakuten Tv | | TV/R |
| | Netflix | | Media |
| | YouTube | | Shift + Media |

https://mandos-a-distancia.es/en/Toshiba/1058170-85650-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-8529-30099678.html