Mandis shop

# Samsung AA81-00243A

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| FACTORY | Factory | HOME SMART | Smart |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFO | i/Info | DISPLAY INFO | Info |
| PRE-CH | Pre-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |

https://mandos-a-distancia.es/en/Samsung/1059669-23339-replacement-remote-control-for-Samsung-TM930-AA81-00243A.html