Mandis shop

RM-RXU7000R

Original	Replacement
Power	Power
Sleep	Sleep
Dimmer	Format
Display	Info
FM Mode	TV/R
AUX	AV
AHB Super Pro	Dual
Auto Preset	Guide
CD Open/Close	Eject
Program	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
Random	Subt
Repeat	Text
Bass	Yellow
Treble	Blue
Cancel	Back
Volume Gain	Media
PTY/Eon	Options

Original	Replacement
Display Mode	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Set	Ok
MD/Tape	Red
Tuner/Band	Green
Play CD	Play
Pause CD	Pause
I<<	I<<
Stop	Stop
>>I	>>I
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -

https://mandos-a-distancia.es/en/JVC/1063882-77986-replacement-remote-control-for-JVC-RM-RXU7000R.html