Mandis shop

LG AKB36144901

Original		Replacement	
POWER	Power	Power	Power
AUTO	Auto	Auto	Auto
RATIO	Ratio	Aspect / Eco	Eco / Aspect
INPUT	Input	Source	Source
EXIT	Exit	Shift + Menu	Shift + Menu
MENU	Menu	Menu	Menu
^	Up	^	Up
<	Left	<	Left
OK	OK	Enter	Enter
>	Right	>	Right
v	Down	v	Down
☼	☼ Brightness	Page▲ Vol	Vol + / Page +
●	● Contrast	Page▼ Vol	Vol - / Page -
COLOR ADJ	Color Adj	Video Comp	Comp / Video
MODE	Mode	Mode	Mode
SLEEP	Sleep	Shift + Power	Shift + Power
KEYSTONE	Keystone	Shift + ^	Shift + Up

Original		Replacement	
KEYSTONE	Keystone	Shift + v	Shift + Down
STILL	Still	Timer Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
LAMP	Lamp	Play +	+ / Play
TIMER	Timer	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
W.PEAK	W.Peak	Invert 3D	3D / Invert
PICTURE	Picture	Stop −	- / Stop

https://mandos-a-distancia.es/en/LG/1063890-23535-replacement-remote-control-for-LG-AKB36144901.html