Original	Replacement
Power	Power
Micro	Smart / List
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Home	Menu / Home
≡	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Vol+	Vol+
Guide	Guide / EPG / -/--
▲	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
▼	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subt	Subtitle / EQ
0	0
TXT	Text / Goto
prime video	Shift + Blue / Prime
Netflix	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Replacement	
DAZN	DAZN	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TVNOW	Tv NOW	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement