Mandis shop

LG AKB36086220

Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
TUN.+	>>/>>I / Tun+ / Right	>>I	>>I
TUN.–	<<I<< / Tun- / Left	I<<	I<<
PRESET/FOLDER	Preset/Folder Up	+ CH	Ch +
	Preset/Folder	CH –	Ch -
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
REPEAT /RANDOM	Repeat/Random /		Up
REPEAT /RANDOM	Repeat/Random /	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM /MEMO	Program/Memo	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TUN.+	>>/>>I / Tun+ / Right		Right
TUN.–	<<I<< / Tun- / Left		Left

Original		Replacement	
TUN.+	>>/>>I / Tun+ / Right		>>
TUN.–	<<I<< / Tun- / Left		<<
	Stop / OK		Stop
	Stop / OK	OK	Ok
▶/II	Play/Pause /	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Play/Pause /		Down
▶/II	Play/Pause /		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
RDS	RDS	HOME SMART	Smart
PTY	PTY	APP MEDIA	Media

https://mandos-a-distancia.es/en/LG/1064305-79114-replacement-remote-control-for-LG-AKB36086220.html