Mandis shop

JVC AH5901045F

Original	Replacement
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
AUX	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
+10	Guide / EPG / -/--
FM Mode	TV/Radio /
Subwoofer	Subtitle / EQ
Sound Mode	Sound / Title

Original	Replacement
Display Mode	Display / Media
PTY/EON	Setup / OPT /
Select-	CH- / Page-
Select+	CH+ / Page+
FM/AM	AV / Input / RDS
Play Tape	OK
Tape A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Fade Muting	Mute / Dimmer
CD Play/Pause	Play / Slow
Skip Disc	Eject / Surround
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
I<<<<	<< / Tune-
>>I/>>	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold

https://mandos-a-distancia.es/en/JVC/1065072-16040-replacement-remote-control-for-JVC-AH5901045F.html