Mandis shop

Philips 996510022421

Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol-	Vol-		
Vol+	Vol+		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Album/Preset	CH- / Page-		
Album/Preset	CH+ / Page+		
Del	Display / Media		
Rec	Rec / Rec Mode		

https://mandos-a-distancia.es/en/Philips/1065434-66306-replacement-remote-control-for-Philips-996510022421.html