Mandis shop

FOCAL004

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| + | + | | Up | | |
| < | < | | Left | | |
| > | > | | Right | | |
| - | - | | Down | | |
| Cinema/Hi-Fi/User | Cinema/Hi-Fi/User | TV 1 | 1 | | |
| Cinema/Hi-Fi/User | Cinema/Hi-Fi/User | DVD 2 | 2 | | |
| Cinema/Hi-Fi/User | Cinema/Hi-Fi/User | CD - STB 3 | 3 | | |
| NIGHT | Night | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://mandos-a-distancia.es/en/FOCAL/1065888-96077-replacement-remote-control-for-FOCAL-FOCAL004.html