Mandis shop

Acer 25K010H001

Original	Replacement
Keystone+	Up
Left	Left
Menu	Menu
Menu	Enter
Right	Right
Keystone-	Down
1	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
2	Shift + Play +	Shift + + / Play
3	Shift + Focus Volt	Shift + Volt / Focus
4	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
Resync	Mode
5	Shift + Stop −	Shift + - / Stop
Zoom	Auto
6	Shift + Info Help	Shift + Help /
Source	Source
Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
7	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect

Original	Replacement
8	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
Aspect Ratio	Aspect Eco	Eco / Aspect
9	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
Hide	Video Comp	Comp / Video
0 / e	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Power	Power

https://mandos-a-distancia.es/en/Acer/1060628-23728-replacement-remote-control-for-Acer-A-16-A-25.K010H.001.html