Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DTV	DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
RADIO	Radio	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/Radio / Program
RADIO	Radio	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT HOLD	Text Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /
TEXT/DVD ZOOM	Zoom/Text/DVD	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Power/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD MENU	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop/Eject	HOLD	Stop / Hold
	Stop/Eject	SURROUND	Eject / Surround

Original		Replacement	
DVD SETUP REC LIST	Rec List/DVD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD SETUP REC LIST	Rec List/DVD	LIST SMART	Smart / List
	<< PVR/DVD	TUNE-	<< / Tune-
	>> PVR/DVD	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
GOTO	Red/Goto	SHIFT +	GOTO TEXT Shift + Text /
GOTO	Red/Goto	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A-B	Green/A-B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	Green/A-B	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /
ANGLE 3D	Yellow/Angle/3D	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE 3D	Yellow/Angle/3D	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle
REPEAT	Blue/Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Blue/Repeat	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /