Mandis shop

CANTON

Original		Replacement		Original	Replacement
ON STANDBY	On / Standby		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
INPUT	Input +	CH PAGE	CH+ / Page+		
INPUT	Input +		Up		
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +		
VOLUME	Volume+		Right		
INPUT	Input -	CH PAGE	CH- / Page-		
INPUT	Input -		Down		
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -		
VOLUME	Volume-		Left		
PLAY MODE STEREO SURROUND	Play Mode / Stereo/ Surround	SLOW	Play / Slow		
PLAY MODE STEREO SURROUND	Play Mode / Stereo/ Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SOUND BASS TREBLE	Sound /	TITLE SOUND	Sound / Title		
BLUETOOTH PAIRING	Bluetooth Pairing	LIST SMART	Smart / List		

https://mandis.tv/en/CANTON-1652-799-replacement-remote-control-for-CANTON-DM