Mandis shop

# Panasonic N2QAYC000064

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Dialog Level+ | Up | | |
| Dialog Level- | Down | | |
| Subwoofer+ | CH+ / Page+ | | |
| Subwoofer- | CH- / Page- | | |
| Vol+ | Vol+ | | |
| Vol- | Vol- | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| TV | TV/Radio / | | |
| BD/DVD | Smart / List | | |
| AUX | 7 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandos-a-distancia.es/en/Panasonic/1064935-92607-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYC000064.html