Mandis shop

Samsung AK59-00103C

Original	Replacement
Power	Power
Open/Close	Eject
Disc Menu	D. Menu
Repeat	Text
A-B Repeat	TV/R
Zoom	Shift + Eject
<<	<<
>>	>>
Book Mark	Media
Video Sel	AV
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
Play	Play
Pause	Pause
Menu	Menu
Return	Back

Original	Replacement
Enter	Ok
Up	Up
Subtitle	Subt
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Audio	Dual
Title Menu	Options
Info	Info
Cancel	Sleep

https://mandisdistance.com/Samsung-AK59-00103C-replacement-remote-control-for-Samsung-AK59-00103C.htm