Mandis shop

Sony RMTAH101U

Original		Replacement		Original		Replacement	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	PAIRING	Bluetooth/ Pairin	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
I/⏻	Power	⏻	Power				
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer				
▲	Up	▲	Up				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
▼	Down	▼	Down				
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
ENTER	Enter	OK	OK				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				
SW +	SW+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
SW −	SW-	CH PAGE −	CH- / Page-				
CLEAR AUDIO+	Clear Audio+	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
VOICE	Voice	LIST SMART	Smart / List				
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title				
NIGHT	Night	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				

https://mandisdistance.com/Sony-10594-590-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-AH101U-142312.htm