Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	↔	PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	BACK	Back
MENU	Menu	MENU	Menu
NETFLIX	Netflix	MEDIA	Media
	Internet	SMART	Smart
OK	Ok	OK	Ok

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
i	i	INFO	Info
EXIT	Exit	EXIT	Exit
	Source	AV	AV
Q.MENU	Q.Menu	D.MENU	D. Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TXT	TXT	TEXT	Text
	*	FORMAT	Format
	*/Q	3D	3D

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	[>]	SETTINGS OPT	Opti ons				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt				
	[+]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat				
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R				
	Red	A	Red				
	Gr een	B	Gr een				
	Yel l ow	C	Yel l ow				
	Bl ue	D	Bl ue				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	St op		St op				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				