Original		Sustituto	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU SUBTITLE	Subtitle/Q.Menu	AD SUBT	Subt
Portal	Portal	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
T.OPT	T.Opt.	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right

Original		Sustituto	
	Left		Left
AD/✱	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REC/✱	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
RECENT	Recent	PICTURE FORMAT	Format
LIVE MENU	Live Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Sustituto