Original		Sustituto	
	Power		Power
	(o)	V-FOR	V- FOR
	♪		Audi o
	[AI B]	SHIFT +	Shi f t + Audi o
	I nput	SRC	SRC
	16: 9	WIDE	WI DE
	[=]	TEXT	TEXT
	Mut e		MUTE
	Red	A	Red (A)
	Gr een	B	Gr een (B)
	Yel l ow	C	Yel l ow (C)
	Bl ue	D	Bl ue (D)
	[▬]	MENU	MENU
	X	EXIT	EXI T
	Up		UP
	Down		DOWN
	Ri ght		RI GHT

Original		Sustituto	
	Lef t		LEFT
	OK	OK	OK
	P+	CH +	CH +
	P-	CH −	CH -
	Vol +	VOL +	VOL +
	Vol -	VOL −	VOL -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recal l	FAV 2. P/C	P/ C / FAV

Original		Sustituto	
	[I]	EPG	-/-- / EPG
	[=i]	INFO	INFO
	[. . .]		Subt.
	[ ]	OPT+	OPT+
	[=?] / (↔)	TV/R	TV/R
	I - II - ▼/ Lang	VOD	VOD
	[=x] / Timer	MEDIA	MEDIA
	[=♦]	BACK	BACK
	[=+]	SHIFT +	Shift + Subt.

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	SRC	SRC
	[▬]	MENU	MENU
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	OK	OK	OK
	P+	CH +	CH +
	P-	CH -	CH -
	Play		Play
	<<		Rewind
	Pause		Pause
	>>		Fast Forward
	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Sustituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	I - II - ▼/ Lang		Audio
	[=♦]	BACK	BACK