Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	9	9
AV	AV / Input / RDS	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
16:9	Picture / Format	0	0
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear
Subt.	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
FAV	Fav / Marker / PC	Down	Down
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	PR-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	PR+	CH+ / Page+
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TXT	Text / Goto		
♪	Sound / Title		
[ ]	Smart / List		
Swap	Sleep / Timer		
PIP	D.Menu / Top		
Pos	Setup / OPT /		
Size	Shift + Zoom /		
Freeze	Pause / Step / Freeze		

Original	Sustituto		Original	Sustituto	
Power		Power	9		9
AV		AV / Input / RDS	Info		Info / Angle
Mute		Mute / Dimmer	Back		Back / Return
16:9		Picture / Format	0		0
Zoom		Zoom / Size	Exit		Exit / Cancel / Clear
Subt.		Subtitle / EQ	Menu		Menu / Home
Audio		Audio / Lang I/II	Up		Up
1		1	Left		Left
2		2	OK		OK
3		3	Right		Right
FAV		Fav / Marker / PC	Down		Down
4		4	Vol -		Vol -
5		5	Vol +		Vol +
6		6	PR-		CH- / Page-
EPG		Guide / EPG / -/--	PR+		CH+ / Page+
7		7	Red		Red / Netflix / Search
8		8	Green		Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
♪	TITLE SOUND — Sound / Title		
[ ]	LIST SMART — Smart / List		
Swap	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
PIP	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
Pos	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Size	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /		
Freeze	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		