Mandis shop

Samsung BN5900788B

Original		Sustituto	
	Power		Power
	-		Left
	-	VOL	Vol -
	Up		Up
	Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	Down		Down
	Down	CH PAGE	CH- / Page-
	+		Right
	+	VOL	Vol +

Original	Sustituto

https://mandisdistance.es/samsung/1555327-mando-sustituto-para-samsung-bn5900788b.htm