Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	P-	Ch -
Mute	Mute	Down	Down
Display	+ Shift + Info	Right	Right
TV	TV/R	Vol +	Vol +
PC	Smart	Left	Left
Scart	AV	Vol -	Vol -
Video/S-V	Media	Enter	Ok
Component	Options	Menu	Menu
Sound	Dual	Red	Red
Exit	Exit	Green	Green
APC	Guide	Yellow	Yellow
ARC	+ Shift + Pre Ch	Blue	Blue
Reset	Back	[≡i]	Info
Sleep	Sleep	1	1
Teletext	Text	[+]	+ Shift + Options
Up	Up	2	2
P+	Ch +	[≡x]	+ Shift + TV/R

Original	Sustituto
3	3
[≡?]	List
4	4
[♦]	+ Shift + 3D
5	PROG 5
Position	Subt
6	6
Size	Format
7	7
[O]	+ Shift + Subt
8	LEEP 8
PIP Source	<<
9	9
PIP Source Up	>>
0	0
On/Off	3D
+100	+ Shift + Guide

Original	Sustituto
RTN	Pre Ch