Original	Sustituto		Original	Sustituto	
Source	Source	AV / Input / RDS	Left / Zoom-	Left	
Power	Power		OK	OK	OK
1	1	1	Right / Zoom+	Right	
2	2	2	Option	Option	Setup / OPT /
3	3	3	Down	Down	
4	4	4	Return	Return	Back / Return
5	5	5	Vol +	Vol +	
6	6	6	Info	Info	Info / Angle
7	7	7	PR+	CH+ / Page+	
8	8	8	PR-	CH- / Page-	
9	9	9	Vol -	Vol -	
ECO	Eco	D.Menu / Top	Mute	Mute	Mute / Dimmer
0	0	0	TEXT	Text	Text / Goto
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	SUBTITLE	Subtitle	Subtitle / EQ
Menu	Menu	Menu / Home	LIST	List	Smart / List
	Up	Up	TV	Tv	Display / Media
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear		Red	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Lang	Blue/ O) Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Blue/ O) Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		