| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Tv/ Radi o | TV/ R |
| Ej ect | Ej ect | Menu | Menu |
| Vol + | Vol + | Ret ur n | Back |
| Vol - | Vol - | Language | Dual |
| Mut e | Mut e | Subt i t l e | Subt |
| Sour ce | AV | Ti t l e/ TTX | Text |
| 1 | 1 | Prog/ EPG | Sl eep |
| 2 | 2 | Di spl ay | I nf o |
| 3 | 3 | L/ R | Medi a |
| 4 | 4 | Ent er | Ok |
| 5 | 5 | Up | Up |
| 6 | 6 | Down | Down |
| 7 | 7 | Left / FAV- | Left |
| 8 | 8 | Ri ght / FAV+ | Ri ght |
| 9 | 9 | Pl ay | Pl ay |
| 0/ 10 | 0 | St op | St op |
| 10+ | Gui de | << | << |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | >> | | >> |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | | Pause |
| PREVIEW | Preview | D | Blue |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| A-B | A-B | HOME SMART | Smart |
| ANGLE | Angle | A | Red |
| SLOW | Slow | B | Green |
| GOTO | Goto | C | Yellow |
| VIDEO | Video | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| P/N | P/N | CLEAR EXIT | Exit |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |