Mandis shop

BOSE CINEMATE GS SERIES II

Original		Sustituto		Original	Sustituto
On Off	On/Off		Power		
TV-Video	TV-Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TV	TV	TV 1	1		
CBL SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0		
DVD	DVD	DVD 2	2		
VCR	VCR	VIDEO 4	4		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
Volume +	Volume +	VOL +	Vol+		
Volume -	Volume -	VOL −	Vol-		
Setup	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Setup	Setup	HOME MENU	Menu / Home		

https://mandos-a-distancia.es/es/BOSE/1056290-48787-mando-de-sustitucion-para-BOSE-CineMate-GS-SeriesII.html