| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV POWER | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/DVD | Tv/DVD | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| AV | AV Tv | SHIFT + | RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| PR | PR+ Tv | SHIFT + | CH PAGE + Shift + CH+ / |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | PR- Tv | SHIFT + | CH PAGE − Shift + CH- / |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol - Tv | VOL − | Vol - |
| SCA | << Scan | TUNE- | << / Tune- |
| CAN | Scan >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SKI | I << Skip | PRESET- | I << / Preset- |
| SKIP | >>I Skip | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| PR | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| PR | Up | | Up |
| MENU/LIST | Menu/List | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| AUDIO | O))) / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| MARKER | Marker | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| FAV | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| REPEAT | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| SUBTITLE | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEXT | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |