# Mandis shop

Phi l i ps 242254990361

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | CH - / I < | Ch - |
| Stop | Stop | Up | Up |
| Pause | Pause | Right | Right |
| << | << | Down | Down |
| Play | Play | Left | Left |
| >> | >> | OK | Ok |
| Red | Red | Vol - | Vol - |
| Green | Green | Mute | Mute |
| Yellow | Yellow | Vol + | Vol + |
| Blue | Blue | 1 | 1 |
| Find | Media | 2 | 2 |
| Adjust | Menu | 3 | 3 |
| Options | Options | 4 | 4 |
| Source | AV | 5 | 5 |
| Home | Smart | 6 | 6 |
| CH + / >I | Ch + | 7 | 7 |
| Return | Back | 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 | | | | |
| | 0 | | 0 | | | | |
| | Exi t | | Exi t | | | | |
| | Text | | Text | | | | |
| | I nf o | | I nf o | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |