| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| INP TV | Input Tv | SEARCH TV/R | TV/R |
| PUT AV | Input AV | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| STTL | STTL | AD SUBT | Subt |
| APPS | APPS | APP MEDIA | Media |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| BACK/ RETURN | Back/Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P- | CH − | Ch - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? eHELP | ?/eHelp | ECO 3D | 3D |
| LAST VIEW | Last View | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ◀◀ | << | ≪ | << |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ▶▶ | >> | ≫ | >> |
| ⏮ | I<< | ⏮ | I<< |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| ⏭ | >>I | ⏭ | >>I |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec |
| MY APP | My APP | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |