Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV/SAT	TV / SAT	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LANG	Red / Lang	A	Red
LANG	Red / Lang	SOUND DUAL	Dual
PAUSE	Blue / Pause	D	Blue
PAUSE	Blue / Pause	II	Pause
SOUND	Green / Sound	B	Green
SOUND	Green / Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SUBTITLE Yellow / Subtitl	C Yellow		
SUBTITLE Yellow / Subtitl	AD SUBT Subt		