Mandis shop

SS4100



Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power				
	Mute	MUTE	Mute				
L	Balance L		Left				
R	Balance R		Right				
2.1CH	2.1 CH	HOME SMART	Smart				
5.1CH	5.1 CH	APP MEDIA	Media				
M.VOL+	M.Vol +	+ VOL	Vol +				
M.VOL-	M.Vol -	VOL −	Vol -				
SUB +	SUB +	+ CH	Ch +				
SUB -	SUB -	CH −	Ch -				
CEN +	CEN +		Up				
CEN -	CEN -		Down				
SUR +	SUR +		>>I				
SUR -	SUR -		I<<				

https://mandos-a-distancia.es/es/1059221-23401-mando-de-sustitucion-para-SS4100.html