Mandis shop

Western Digital WDTV001RNN

Original	Sustituto
Power	Power
Home	Smart
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
←/Back	Back
Option	Options
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Pause	Pause
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Search	TV/R

Original	Sustituto
Eject	Eject

https://mandos-a-distancia.es/es/Western-Digital/1059438-20313-mando-de-sustitucion-para-Western-Digital-WDTV001RNN.html