Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS
Up	Up
Power	Power
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
TV	Smart / List
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
CH +	CH+ / Page+
1	1
2	2

Original	Sustituto
3	3
Mute	Mute / Dimmer
4	4
5	5
6	6
Info	Info / Angle
7	7
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer
0	0
Last	Back / Return
Sound	Sound / Title
Hold	Stop / Hold
[≡◇]	Setup / OPT /
Text / Mix	Text / Goto
▢	Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Index	Picture / Format		
[≡...]	Subtitle / EQ		
Size	Zoom / Size		
Reveal	D. Menu / Top		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		