Mandis shop

SB35

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| HDMI 1 | HDMI1 | 1 | 1 |
| HDMI 2 | HDMI 2 | 2 | 2 |
| HDMI 3 | HDMI 3 | 3 | 3 |
| OPTICAL | Optical | SETTINGS OPT | Options |
| HDMI TV | HDMI TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUX IN | AUX In | TIMER AV | AV |
| | Bluetooth | HOME SMART | Smart |
| VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME − | Volume- | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| BASS + | Bass+ | + CH | Ch + |
| BASS − | Bass- | CH − | Ch - |
| HARMAN VOLUME | Harman Volume | APP MEDIA | Media |
| STEREO | Stereo | SOUND DUAL | Dual |
| VIRTUAL | Virtual | AD SUBT | Subt |
| WAVE | Wave | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/es/HARMAN-KARDON/1060143-92732-mando-de-sustitucion-para-HARMAN-KARDON-SB35-06-00SB35-RC0.html