Mandis shop

EUR646552

Original	Sustituto
Off	Power
A1	Red
I<< CD	I<<
>>I CD	>>I
Play CD	Play
Pause CD	Pause
Stop/Clear CD	Stop
CD Play Mode	3D
Band	TV/R
Preset Tune Down	Ch -
Preset Tune Up	Ch +
Tune+	Right
Tune-	Left
XBS	Smart
S.Virtualizer	Dual
Power Blaster	Media
Volume+	Vol +

Original	Sustituto
Volume-	Vol -
Sleep	Sleep

https://mandos-a-distancia.es/es/Panasonic/1060222-92425-mando-de-sustitucion-para-Panasonic-EUR646552.html