Original		Sustituto	
	Standby		Power
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TTX/MIX		Text
	PRE-CH		Pre Ch
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Sustituto	
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	Tools		Options
	Info		Info
	Return / Back		Back
	Exit		Exit
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Smart Hub		Smart
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Original		Sustituto	
D	Blue	D	Blue
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶▶	>>	>>	>>
▶▶❚	>>❚	>>❚	>>❚
❚◀◀	❚ <<	❚ <<	❚ <<
◀◀	<<	<<	<<
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
3D	3D	ECO 3D	3D
HISTORY	History	PICTURE FORMAT	Format
SUPPORT	Support	SOUND DUAL	Dual
CAMERA	Camera	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
D	D	SEARCH TV/R	TV/R
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List

Original	Sustituto