Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0	0	0
	List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
	Home	TOP MENU MENU	Menu
	☼	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
prime video	Prime Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Red	A	Red
MOVIES	Movies	APP MEDIA	Media
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Bl ue	D	Bl ue				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	Pause		Pause				
	I nput	TIMER AV	AV				