Mandis shop

Energy Sistem TOWER SYSTEM 3

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	RPT		Display / Media
	Mode		D.Menu / Top
	0		0
	EQ		Subtitle / EQ
	Browse		Smart / List
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	I<<		<< / Tune-

Original	Sustituto
I<<	Shift + I<< / Preset-
I<<	I<< / Preset-
Up	Up
Vol+	Vol+
>>I	>> / Tune+
>>I	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
Play/Pause	Shift + Play /
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Play / Slow
Vol-	Vol-
Down	Down

https://mandos-a-distancia.es/es/Energy-Sistem/1060799-81558-mando-de-sustitucion-para-Energy-Sistem-Tower-System-Tower-3.html