| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PROG. | Green / Prog. | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PROG. | Green / Prog. | PROGRAM / TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| STATUS | Yellow / Statu | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| STATUS | Yellow / Statu | ANGLE / INFO | Info / Angle |
| GUIDE | Blue / Guide | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| GUIDE | Blue / Guide | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| DEC. | Red / Dec. | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Up | | Up |
| TEXT | Purple / Text | MEDIA / DISPLAY | Display / Media |
| TEXT | Purple / Text | GOTO / TEXT | Text / Goto |
| EXIT | Exit | CLEAR / EXIT / CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left / I<< | | Left |
| | Left / I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | OK | OK | OK |
| | Right / >>I | | Right |
| | Right / >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME / MENU | Menu / Home |
| + | Vol + | + / VOL | Vol + |
| | Down | | Down |
| + / PR | PR+ | + / CH / PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL / – | Vol - |
| | Mute | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |
| PR / – | PR- | CH / PAGE / – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV / 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD / 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB / 3 | 3 |
| INDEX MARK | Index / Mark | PC / FAV / MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO / 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE / 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER / 6 | 6 |
| 0000 | 0000 | SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | AUX - HDD / 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB / 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SP/LP | SP / LP | LIST SMART | Smart / List |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0/-- | 0 / -- | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REW. | << REW | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| F.FWD | >> F. FWD | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REC. | Rec. | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PROG. | Green / Prog. | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PROG. | Green / Prog. | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| STATUS | Yellow / Statu | ANGLE INFO | Info / Angle |
| STATUS | Yellow / Statu | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| GUIDE | Blue / Guide | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| GUIDE | Blue / Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| DEC. | Red / Dec. | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Up | | Up |
| TEXT | Purple / Text | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TEXT | Purple / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Left / I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Left / I<< | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right / >>I | | Right |
| | Right / >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Down | | Down |
| PR | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PR | PR- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| INDEX MARK | Index / Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 0000 | 0000 | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| SP/LP | SP / LP | LIST SMART | Smart / List | | |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| 0/-- | 0 / -- | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| REW. | << REW | TUNE- | << / Tune- | | |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| F.FWD | >> F. FWD | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| REC. | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |