Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER	Power	GUIDE	Guide
TV/Radio	TV/R	FAV	Pre Ch
EXIT	Exit	OK	Ok
MENU	Menu	UP	Up
AUDIO	Dual	DOWN	Down
MUTE	Mute	RIGHT	Right
TEXT	Text	LEFT	Left
1	1	VOL+	Vol +
2	2	VOL-	Vol -
3	3	CH+	Ch +
4	4	CH-	Ch -
5	5	SLEEP	Sleep
6	6	BACK	Back
7	7	RED	Red
8	8	GREEN	Green
9	9	YELLOW	Yellow
0	0	BLUE	Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
↑	SHIFT + CH + Shift + Ch +	BOOK	HOME SMART Smart
↓	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
A - B	I <<		
STEP	>>I		
STOP	Stop		
PAUSE	Pause		
REC	REC MODE Rec		
REW	<<		
PLAY	PLAY MODE Play		
FWD	>>		
SUBTITLE	AD SUBT Subt		
V-FORMAT	PICTURE FORMAT Format		
INFO	DISPLAY INFO Info		
OPTION	SETTINGS OPT Options		
PLAYLIST	APP MEDIA Media		
LIST	DISC NAV LIST List		
TIME	TIMER AV AV		