Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Audio Off	Mute	Return	Back
Slow Down	Ch -	Menu Down	Down
Stop	Stop	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Volume-	Vol -
Subt.	Subt	Next	>>I
Auto/Track	Red	1	1
Rep/A-B	Shift + Text	2	2
Title	List	Top Menu	D. Menu
Repeat/1/All	Text	Prev.	I<<
Zoom	Eject	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	8	8

Original	Sustituto	Original	Sustituto
9	9	F.Forward	>>
+10	Guide	Audio	Dual
0	0	Echo-	Shift + Ch -
Record	Rec	Clear/00:00	Shift + 9
Rewind	<<		
Shuffle	TV/R		
C/CH	Pre Ch		
Np	Blue		
Tone	Yellow		
Remain	Green		
Open/Close	Shift + Mute		
Vocal/Assist	Media		
Angle	Format		
Timer	AV		
Play	Play		
Game	Smart		
Echo+	Shift + Ch +		