Mandis shop

RC-62PM

Original		Sustituto		Original	Sustituto
STANDBY	Standby		Power		
PHONO	Phono	DVD 2	2		
CD	CD	CD - STB 3	3		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
1—AU	AUX 1	VIDEO 4	4		
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7		
TAPE	Tape	TAPE 5	5		
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+		
DCC	DCC	TV 1	1		
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-		

https://mandos-a-distancia.es/es/Marantz/1061466-18173-mando-de-sustitucion-para-Marantz-RC-62PM-ZK162J0010.html