Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Media	Menu Off	Exit
Reveal	Smart	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Info	Info	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	+ Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Bright + Mode	Options
Mix Scan	+ Shift + Smart
Game Coo	+ Shift + Options
Aft/Caf	+ Shift + Menu
Blue	Blue
On/Tim	List
Off/Tim	+ Shift + List
Store	+ Shift + Media
AV 2	+ Shift + AV

Original	Sustituto
Search	+ Shift + TV/R
Rotate Text	+ Shift + 3D
Disp	3D
Color + P. Std	+ Shift + Format
Store Text	+ Shift + Text
Tune-	+ Shift + Left
Tune+	+ Shift + Right
Contrast +	+ Shift + Ch +
Color - S. Std	+ Shift + Dual
Contrast -	+ Shift + Ch -
3. *	+ Shift + Guide
4. # 16: 9	Format
Surround	+ Shift + Red
Nicam/Mono	+ Shift + Green
Level L	+ Shift + Yellow
Level R/Woofer	+ Shift + Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	+ Shift + Smart	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	Smart	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	+ Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Audio+	+ Shift + List
Bright + Mode	+ Shift + 3D
Green	Green
Rotate Text	Play
Mix Scan	List
Aft/Caf	+ Shift + Ok
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Color + P. Std	+ Shift + Format
Tone-	+ Shift + Down
Search	+ Shift + TV/R

Original	Sustituto
Tone+	+ Shift + Up
Disp	3D
Store Text	+ Shift + Text
Store	Media
On/Tim	Options
Off/Tim	+ Shift + Options
AV 2	+ Shift + AV
Color- S. Std	+ Shift + Dual
4. # 16:9	Format
Tune-	+ Shift + Left
Tune+	+ Shift + Right
Browse	+ Shift + Back
Contrast +	+ Shift + Ch +
Contrast -	+ Shift + Ch -
Surround	+ Shift + Red
Nicam/Mono	+ Shift + Green
Level L	+ Shift + Yellow

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Level R/Woofer	+ Shift + Blue		