Mandis shop

RRMCG1016MPPZ

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	Source	Source
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
MENU	Menu	Menu	Menu
	Up		Up
	Down		Down
BRIGHT+	Right/Bright+		Right
BRIGHT−	Left/Bright-		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
VOL+	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOL−	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
RETURN	Return	Invert / 3D	3D / Invert
DISPLAY	Display	Auto	Auto
MODE	Mode	Mode	Mode
SIZE	Size	Aspect / Eco	Eco / Aspect

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/Sharp/1061862-79364-mando-de-sustitucion-para-Sharp-RRMCG1016MPPZ.html