Mandis shop

Nec 200069




| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | Power | Power |
| VOL. − | VOL- | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| VOL. + | VOL+ | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| COMP. | COMP. | Video Comp | Comp / Video |
| VIDEO | VIDEO | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| AUTO ADJ. | AUTO ADJ. | Auto | Auto |
| D-ZOOM | D-Zoom | Aspect Eco | Eco / Aspect |
| ▲ | UP | ▲ | Up |
| ◀ | LEFT | ◀ | Left |
| ENTER | ENTER | Enter | Enter |
| ▶ | RIGHT | ▶ | Right |
| ▼ | DOWN | ▼ | Down |
| MENU | MENU | Menu | Menu |
| EXIT | RESET | Mode | Mode |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/es/Nec/1061903-93493-mando-de-sustitucion-para-Nec-RD-459E.html