Mandis shop

Mitsubishi 200089

Original	Sustituto
POWER - ON	Power
POWER - OFF	SHIFT + Power (Shift + Power)
BLANK	CLEAR EXIT (Exit)
COMP. /	2
AV MEMORY -	B (Green)
A. P. / AUTO POSITION	ZOOM (Eject)
AV MEMORY -	C (Yellow)
HDMI	1
KS. / KEYSTONE	DISPLAY INFO (Info)
VIDEO	3
SHARP. /	REPEAT TEXT (Text)
GAMMA	TIMER AV
IRIS	ECO 3D
BRT. /	HOME SMART (Smart)
C. T. / COLOR	E-MANUAL D.MENU (D. Menu)
CNT. /	APP MEDIA (Media)
AV MEMORY -	A (Red)

Original	Sustituto
S-VIDEO	5
ASPECT	PICTURE FORMAT (Format)
PC / COMPUTER	4
DOWN	Down
UP	Up
ENTER	OK (Ok)
LEFT	Left
RIGHT	Right

M1

https://mandos-a-distancia.es/es/Mitsubishi/1062100-81829-mando-de-sustitucion-para-Mitsubishi-HC3000.html