Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	PR+	Ch +
Mute	Mute	PR-	Ch -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	OK	Ok
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Red	Red
9	9	Green	Green
0	0	Yellow	Yellow
Source	AV	Blue	Blue
Normal	Pre Ch	[≡X]	Options
[*]	Info	[≡+]	Subt
Menu	Menu	[≡]	Text
Mode	Smart	[≡?]	TV/R

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[≡o]	SOUND DUAL Dual		
[≡♦]	APP MEDIA Media		
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
ZOOM Zoom	ZOOM Eject		
3D	ECO 3D 3D		