Mandis shop

DVD AUTO

Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER	Power	DOWN	Down
MUTE	Mute / Dimmer	REPLAY	Back / Return
PLAY	Play / Slow	DISPLAY	Display / Media
PAUSE	Pause / Step / Freeze	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STOP	Stop / Hold	SLOW	Shift + Play /
<<	<< / Tune-	OK	Shift + OK
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
SUBTITLE	Subtitle / EQ		
OPEN	Eject / Surround		
SETUP	Setup / OPT /		
MENU	Menu / Home		
UP	Up		
LEFT	Left		
SELECT	OK		
RIGHT	Right		

https://mandos-a-distancia.es/es/1062791-mando-a-distancia-equivalente-DVD-AUTO.html