Mandis shop

LG AKB73855901

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Bluetooth	SOUND DUAL	Dual
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
WOOFER LEVEL +	Woofer Level+	CH +	Ch +
WOOFER LEVEL −	Woofer Level-	CH −	Ch -
*	*	ZOOM	Eject
OPTICAL	Optical	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
LG TV	LG Tv	AD SUBT	Subt
ON 3D SOUND	3D Sound On	DISC NAV LIST	List
3D SOUND OFF	3D Sound Off	DISPLAY INFO	Info
ON DRC	DRC On	TOP MENU MENU	Menu
DRC OFF	DRC Off	CLEAR EXIT	Exit
ON AUTO POWER	Auto Power On	PROG SLEEP	Sleep
AUTO POWER OFF	Auto Power Off	SEARCH TV/R	TV/R
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power

Original		Sustituto	
AV / INPUT	AV Input Tv	TIMER AV	AV
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PR/CH	PR/CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL +	Vol+ Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL −	Vol- Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

https://mandos-a-distancia.es/es/LG/1062809-66034-mando-de-sustitucion-para-LG-AKB73855901.html