Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110



Original		Sustituto	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	Auto
Computer 1	Computer 1	Comp / Video	Comp / Video
Computer 2	Computer 2	Volt / Focus	Volt / Focus
HDMI	HDMI	Shift + Auto	Shift + Auto
Video	Video	Shift + Comp / Video	Shift + Comp / Video
Memory Viewer/USB	Memory Viewer/USB	Source	Source
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Menu	Menu	Menu	Menu
Aspect	Aspect	Eco / Aspect	Eco / Aspect
Keystone	Keystone	Shift + Up	Shift + Up
Info	Info	Help / Info	Help / Info
Freeze	Freeze	Freeze / Timer	Freeze / Timer

Original		Sustituto	
AV Mute	AV Mute	Blank / Mute	Blank / Mute
P-Timer	P-Timer	Shift + Freeze / Timer	Shift + Freeze / Timer
Lamp	Lamp	Shift + Power	Shift + Power
D.Zoom+	D.Zoom+	+ / Play	+ / Play
D.Zoom-	D.Zoom-	- / Stop	- / Stop
Vol+	Vol+	Vol + / Page +	Vol + / Page +
Vol-	Vol-	Vol - / Page -	Vol - / Page -
Image	Image	3D / Invert	3D / Invert
Mute	Mute	Shift + Blank / Mute	Shift + Blank / Mute
Daylight View	Daylight View	Mode	Mode

https://mandos-a-distancia.es/es/Panasonic/1063396-66162-mando-de-sustitucion-para-Panasonic-N2QAYA000110.html