| Original | Sustituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| List | List |
| AD | SHIFT + SUBT (Shift + Subt) |
| Source | AV |
| prime video | SHIFT + SMART (Shift + Smart) |
| Netflix | MEDIA |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| YouTube | SHIFT + MEDIA (Shift + Media) |
| Back | Back |
| Home | Smart |
| Exit | Exit |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| [+] | 3D |
| Info | Info |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CH | CH+ | CH + | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| ◀◀ | << | « | << |
| ▶▶ | >> | » | >> |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| T-SHIFT ❚❚ | Pause/T.Shift | ❚❚ | Pause |
| REC LIST ■ | Stop/Rec List | ■ | Stop |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |